

X-Stream 9 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Model	Is de actueel geïnstalleerde versie op uw toestel:	Alleen in linker tabel getoonde versies zijn te upgraden naar de versie die ernaast staat in de rechter kolom.
X-Stream 9	V1.12, V1.14, V1.15, V1.16, V1.16A	V1.16B
X-Stream 9	V2.0, V2.01	V2.03

Release info:

V-1.16B = Deze versie lost vrij onbekende bugs op en voert kleine verbeteringen door incl. die van vorige versies

V.2.03 = Lost probleem op van het hoorbaar tikken van relais. Lost probleem op dat soms bij het starten van een track bij het begin 0,5 seconden niet wordt weergegeven.

Algemene info:

- Nieuwe firmwareversies lopen qua nummering altijd op. Downgrade de firmware versie nooit naar een lager versienummer, zonder strikt advies van de fabrikant.
- Het upgraden naar een ander versienummer als aangegeven in bovenstaande kolom kan leiden tot het disfunctioneren van uw apparaat!

A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop net zo lang in tot het "instellingen /setup menu" verschijnt.
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Setting" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "MCU Version".
- Onder MCU Version wordt direct de laatst geïnstalleerde firmware versie weergegeven.
- Indien er een hogere versie van de firmware beschikbaar is dan raden wij aan de onderstaande procedure uit te voeren.

B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

Volg onderstaande procedure:

- Download de laatste firmware die beschikbaar is voor uw apparaat (zie tabel boven). Deze is te vinden onder SUPPORT op onze website.
- Pak het bestand uit op uw computer (unzippen).
- Plaats het "Stream9.bin" bestand in de root (dus niet in een map!) op een USB-stick. Deze USB-stick dient FAT32 geformatteerd te zijn en liefst niet groter dan 8G.
- Plaats de stick in de daarvoor bedoelde USB-poort (UPDATE) op de achterzijde.

Vervolg volgende pagina

- Druk de volumeknop net zolang tot u in het menu komt en selecteer door de volumeknop naar rechts te draaien > System Setting.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Selecteer in het geopende menu > Software Update.
- Bevestig.
- Selecteer in het geopende menu > MCU Update.
- Bevestig
- Druk de Power knop lang in tot de Update start.
- Als in het scherm "Succeed" zichtbaar wordt is de update voltooid.

C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren. Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop net zo lang in tot het "instellingen /setup menu" verschijnt.
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "> Factory Reset".
- Bevestig.
- Selecteer "YES".
- Bevestig.
- Na de reset schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.

NOTE: Indien uw apparaat niet naar behoren functioneert, dan is het altijd raadzaam een "Factory Reset" uit te voeren. Mogelijk zijn de problemen daarna opgelost.