

NOVA A-i130 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Model	Is de actueel geïnstalleerde versie op uw toestel:	Alleen in linker tabel getoonde versies zijn te upgraden naar de versie die ernaast staat in de rechter kolom.
A-i130	Alle versies lager dan V2.13	V2.13

Release info V2.13:

Met de updates zijn de volgende problemen opgelost of functionaliteit toegevoegd:

- **Oplossing van een bug in de EQ-bypassfunctie.**
- **Nieuwe instelling in het menu voor A-BTC om te kiezen tussen de beste geluidskwaliteit of de laagste latentie bij het verzenden van audio naar een Bluetooth-hoofdtelefoon.**

NOTE 1: Indien uw apparaat niet naar behoren functioneert, dan is het altijd raadzaam een “Factory Reset” uit te voeren. Mogelijk zijn de problemen daarna opgelost.

NOTE 2: Kleine bugfixing, voor weinig voorkomende problemen, worden niet altijd gemeld. Ondervindt u problemen, update uw apparaat dan altijd naar de laatste firmwareversie. Mogelijk is uw probleem daarmee verholpen.

Algemene info:

- Nieuwe firmwareversies lopen qua nummering altijd op. Downgrade de firmware versie nooit naar een lager versienummer, zonder strikt advies van de fabrikant.
- Het upgraden naar een ander versienummer als aangegeven in bovenstaande kolom kan leiden tot het disfunctioneren van uw apparaat!

A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:

- Druk de **MENU/OK** toets op het voorpaneel om in het instellingenmenu te komen.
- Kies het menu-item “**System Info**” en druk weer op de **MENU/OK** toets ter bevestiging.
- Draai de volumeknop naar rechts tot het menu-item “**MCU-VER**” en eronder staat dat de firmware versie **V.....**
- Druk op de **MENU/OK** toets om stapjes terug te gaan in het menu.

B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

Volg onderstaande procedure:

- Download de laatste firmware die beschikbaar is voor uw apparaat (zie tabel boven). Deze is te vinden onder DOWNLOAD bij het model op onze website.
- Pak het bestand uit op uw computer (unzippen).
- Plaats het "A-i130.bin" bestand in de root (dus niet in een map!) op een USB-stick. Deze USB-stick dient FAT32 geformatteerd te zijn en liefst niet groter dan 32G.
- Plaats de USB-stick in de daarvoor bedoelde USB-poort (UPDATE) op de achterzijde.
- Druk de **MENU/OK** toets op het voorpaneel om in het instellingenmenu te komen.
- Draai de volumeknop naar links tot u op het menu-item "**Upgrade**" staat.
- Druk op de **MENU/OK toets** ter bevestiging.
- Zorg dat de cursor op "**MCU Upgrade**" staat en druk weer op de **MENU/OK** toets ter bevestiging.
- Draai met de volumeknop naar rechts tot de cursor op **YES** staat en druk weer op de **MENU/OK** toets ter bevestiging.
- De installatie van de upgrade start nu en duurt een paar seconden.
- Als de installatie klaar is gaat het apparaat in de standby modus.
- Schakel het apparaat weer in.

C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren. Volg onderstaande procedure:

- Druk de **MENU/OK** toets op het voorpaneel om in het instellingenmenu te komen.
- Draai de volumeknop naar links tot u op het menu-item "**Factory Reset**" staat.
- Druk op de **MENU/OK toets** ter bevestiging.
- Draai met de volumeknop zodat de cursor op **YES** staat en druk weer op de **MENU/OK** toets ter bevestiging.
- De factory reset begint en na korte tijd schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.